

Реле давления ET-05/16

Руководство по эксплуатации

Устройство предназначено для автоматизации работы трехфазного электронасоса (380-400 В) мощностью до 5,5 кВт, включения его при понижении давления в системе ниже установленного предела и выключения при достижении верхнего установленного предела давления. Рабочий диапазон давления от 1 до 16 бар. Фланец изделия алюминиевый с 2-мя отверстиями, центральное для подключения к системе 1/2" внутренняя, боковое для присоединения манометра 1/8" внутренняя.

Технические характеристики

Напряжение сети	380 В, 50 Гц
Номинальный (макс.) ток	20 А
Температура рабочей среды	+1..+60°C
Пределы регулировки давления	1,0 - 16,0 бар

Заводская настройка	6,0 - 8,0 бар
Присоединительные размеры	1/2" внутренняя + 1/8" внутренняя
Степень защиты	IP 44

Настройка

При необходимости изменения заводских настроек произведите следующие действия:

1. Отключить от питания
2. Снять крышку
3. Вращением винта **(1)** установить давление включения. После данной регулировки так же изменится давление отключения
4. Вращением винта **(2)** отрегулировать перепад давления и установить давление отключения

Закручивание гаек увеличивает регулируемое давление, откручивание уменьшает.

Настройки перепада давления **(2)**

Настройка давления **(1)**

Насос



Сеть 220 В (L1, L2, L3)



ВНИМАНИЕ: Установка электрооборудования должна производиться квалифицированным персоналом