

БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ EAS 28 - 42 - 76

- n Блок управления на базе микропроцессора
- n Автоматический блок зарядки АКБ 1А
- n Мониторинг трехфазной сети
- n Программирование с лицевой панели
- n Защита настроек кодом доступа
- n Сигнализации для двигателя и генератора
- n Встроенные контакторы
- n Автоматическая диагностика через заданные интервалы
- n Программируемые интервалы технического обслуживания
- n Кнопка аварийного останова
- n Температура использования -20 +60 C



Стандартное оборудование	I Соединительный кабель на генераторный агрегат l = 10 м
	I Кнопка аварийного останова
	I Предупредительная сирена

Элементы по спецаказу	I Дистанционное управление: по кабелю с	I Амперметр
	последовательным выходом RS 485; через модем по телефонной линии; через модуль GSM	I Комплект нагревателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	EAS 28	EAS 42	EAS 76
Макс. мощность (AC1) Y400B	31 кВА	42 кВА	76 кВА
Макс. мощность (AC1) Y230B	18 кВА	24 кВА	44 кВА
Макс. мощность (AC1) I230B	16,5 кВА	22 кВА	41 кВА
Макс. ток (AC1)	45 А	60 А	110 А
Защита	IP 20	IP 20	IP 20
Габариты Д x Ш x В (мм)	500 x 320 x 225	500 x 320 x 225	500 x 320 x 225
Масса	13 кг	14 кг	16 кг
V вспом.	12-24 V c.c.	12-24 V c.c.	12-24 V c.c.
Макс. и мин. темп.	-20° +60°	-20° +60°	-20° +60°

СИГНАЛЫ, ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ

СИГНАЛЫ СВЕТОДИОДОВ

- ENGINE ON - Двигатель работает - сигнализация включена
- GE Vac - Общий индикатор напряжения
- TLR - Переключение контактов сети
- TLG - G • L1-L2 / L2-L3 / L3-L1 - P
- Vre - Vge - Гц - Vcc - Норм. - Индикация выбранного показания

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

- Напряжение сети (В перем. тока - ср-кв. знач.)
- Напряжение генератора (В перем. тока - ср-кв. знач.)
- Частота сети и генератора (Гц)
- Напряжение аккумулятора (Vcc)
- Счетчик часов (час) - макс. 999.999

ВАЖНЕЙШИЕ ФУНКЦИИ

- RESET - AUT. - MAN. - TEST - Клавиши выбора режима
- START - STOP - Клавиши для двигателя, запускаемого и выключаемого в ручном режиме
- TLR - TLG - Клавиши переключения контактов сети и генератора в ручном режиме
- SELECT - MIS. - Клавиша выбора индикации

СИГНАЛИЗАЦИИ

Индикация кодов сигнализации:

- высокая температура,
- низкое давления масла,
- проблемы с зарядкой аккумулятора,
- превышение скорости,
- низкий уровень горючего,
- механическая сигнализация,
- требуется техобслуживание,
- не заводится двигатель,
- пониженная/повышенная частота генератора,
- низкое/высокое напряжение аккумулятора.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ (логический блок QEA)

- Управление на базе микропроцессора
- Программа, зашитая в EPROM емкостью 32 КБайт
- Статическое ОЗУ данных емкостью 32 КБайт
- Память EPROM емкостью 256 слов для энергонезависимых данных
- Кнопки диафрагменного типа с механическим эффектом
- Измеряется действующее среднеквадратическое значение напряжения (RMS)
- Все настройки осуществляются с лицевой панели без использования микропереключателей DIP (с помощью программ в постоянном ЗУ)
- Настройки защищены кодом доступа