

# Техническое обслуживание ET SL

## Винтовые компрессоры



**Скидка 10%**  
на расходные материалы и запчасти при одновременной покупке с оборудованием

### Регламент замены расходных материалов

Наименование	Первая замена	Регулярная замена
Фильтр масляный	500 ч.	*2000/4000 ч.
Фильтр сепаратор	–	*2000/4000 ч.
Масло компрессорное	500 ч.	*2000/4000 ч.
Фильтр воздушный	–	2000 ч.

\* 2000 ч. при использовании минерального масла, 4000 ч. при использовании синтетического масла. Замена фильтров и масла в винтовых компрессорах производится не реже одного раза в год.

Модель	Количество масла	Модель	Количество масла
ET SL 7.5	6 л	ET SL 55, ET SL 75	30 л
ET SL 11, ET SL 15	10 л	ET SL 90, ET SL 110, ET SL 132	60 л
ET SL 22	15 л	ET SL 160, ET SL 185	90 л
ET SL 30, ET SL 37, ET SL 45	25 л	ET SL 200, ET SL 220, ET SL 250	150 л

### Расходные материалы

#### Сервисные наборы 2000/4000 ч.

Фильтр масляный	1 шт.
Фильтр сепаратор	1 шт.
Фильтр воздушный	1 шт.



#### Компрессорные масла ET-OIL

В компрессоре допускается применение исключительно масел, соответствующих установленным допускам и спецификациям и одобренным производителем оборудования

Минеральное масло  
ET-OIL VDL 46 M



Синтетическое масло  
ET-OIL PAO 46 S



**ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:** своевременное проведение ТО с использованием оригинальных расходных материалов является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** условием предоставления и сохранения гарантии